Правила использования сабражной карты

Как безопасно открывать бутылку, ухаживать за изделием и когда лучше отказаться от сабража.

ГЛАВНОЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

— Только для лиц старше 18 лет. Изделие не игрушка.

— Не используйте карту в состоянии опьянения и не передавайте детям.

— Зрители — позади вас и на безопасном расстоянии. Горлышко вылетает с большой скоростью.

— Нужны защитные очки, закрытая обувь, ровный пол и просторное место.

— Бутылка охлаждена до 4–6 °C, стекло сухое, без трещин и сколов.

01 Назначение изделия

1.1. Сабражная карта WineSplash — аксессуар из нержавеющей стали для эффектного открытия бутылок игристого вина (сабража). Изделие не является игрушкой и не предназначено для иных целей.

1.2. Сабраж — действие, требующее подготовки и осторожности. Используйте карту только после ознакомления с видеоинструкцией в карточке товара и настоящими Правилами. Изделие предназначено для лиц старше 18 лет.

02 Перед началом

2.1. Не используйте карту в состоянии алкогольного опьянения, при усталости или в спешке. Не передавайте её детям.

2.2. Выберите просторное место с ровным полом, вдали от людей, животных, окон, зеркал и хрупких предметов. Зрители должны находиться позади вас и на безопасном расстоянии — пробка и горлышко вылетают с большой скоростью.

2.3. Рекомендуем защитные очки и закрытую обувь. Подготовьте ёмкость или место, куда упадёт верхняя часть бутылки.

03 Подготовка бутылки

3.1. Подходят бутылки игристых вин, содержащие газ под давлением (шампанское и аналогичные). Не используйте бутылки тихих вин и бутылки с трещинами, сколами или иными повреждениями стекла.

3.2. Бутылка должна быть хорошо охлаждена (обычно 4–6 °C), стекло — сухим. Не встряхивайте бутылку и не держите её в тёплом месте: перегретая бутылка опасна.

3.3. Следуйте видеоинструкции в карточке товара: порядок подготовки горлышка и положение изделия показаны в ней наглядно.

04 Во время использования

4.1. Держите бутылку под углом, указанным в видеоинструкции, направляя горлышко в безопасную сторону — от людей, животных и окон.

4.2. Движение должно быть плавным и уверенным. Не прикладывайте чрезмерную силу и не повторяйте попытку, если не получилось: остановитесь, поставьте бутылку и осмотрите стекло.

4.3. Не стойте и не наклоняйтесь над бутылкой, не смотрите в горлышко.

05 После использования

5.1. Верхняя часть бутылки может быть острой. Не берите её голыми руками, соберите и утилизируйте с осторожностью.

5.2. Осмотрите горлышко, бокалы и поверхность на наличие мелких осколков стекла. Если сомневаетесь — перелейте вино через мелкое сито и не пейте из повреждённой бутылки.

5.3. Протрите изделие мягкой тканью. Храните вне досягаемости детей.

06 Чего делать нельзя

6.1. Нельзя использовать изделие не по назначению, а также как режущий или колющий инструмент.

6.2. Нельзя применять карту к бутылкам с повреждениями стекла, к тёплым или встряхнутым бутылкам.

6.3. Нельзя проводить сабраж вблизи людей, на скользкой поверхности и в тесном помещении.

07 Если что-то пошло не так

7.1. При порезе промойте рану чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. При попадании осколков в глаза не трите их и немедленно обратитесь к врачу.

7.2. Сообщите нам об инциденте или о дефекте изделия: winesplashshop@yandex.ru. Условия возврата и обмена изложены в Публичной оферте.

7.3. Продавец не отвечает за вред, возникший из-за нарушения настоящих Правил, в пределах, допускаемых законом.

Вопросы по использованию

winesplashshop@yandex.ru

Если что-то в правилах или видеоинструкции непонятно — напишите нам до первого использования.